

## 電動窗設定\_v5.10 車型功能表

備註:

1. ✓ : 表示該系統具有此功能

2. - : 表示該系統不具有此功能

3. 與前一版本相比新增功能以紅色字體表明

車型		功能		
		車窗初始化	備註	
美洲車系	CHRYSLER(克萊斯勒)	-	✓	手動方法
		-	✓	天窗初始化
	FORD(福特)	蒙迪歐	✓	手動方法
		蒙迪歐 2.5L	✓	手動方法
		福特轎車	✓	手動方法
	BUICK(別克)	林蔭大道	✓	手動方法
		老君越	✓	手動方法
		君越	✓	手動方法
		350	✓	手動方法
		550	✓	手動方法
國產車系	寶駿	-	✓	手動方法
	北京現代	伊蘭特 1.6MT	✓	手動方法
	奔騰	B50 2013款	✓	手動方法
		其他	✓	手動方法
	比亞迪	速銳	✓	手動方法
	東風標緻	307	✓	手動方法
	東風風神	S30	✓	手動方法
	東風日產	軒逸	✓	手動方法
		駿逸	✓	手動方法
	東風雪鐵龍	畢加索	✓	手動方法
		塞納	✓	手動方法
		C5	✓	手動方法
		C2	✓	手動方法
	廣汽傳祺	GS4	✓	手動方法
	吉普	指揮官2007	✓	手動方法
	江淮	賓悅	✓	手動方法
	納智捷	大7SUV	✓	手動方法
	奇瑞	類型1	✓	手動方法
		G5	✓	手動方法
		類型2	✓	手動方法
		E3 2013-2014	✓	手動方法
	一汽	威志	✓	手動方法
		夏利	✓	手動方法
	一汽豐田	皇冠	✓	手動方法
	一汽馬自達	馬6	✓	手動方法
	長安福特	新嘉年華	✓	手動方法
	中華	駿捷	✓	手動方法
	榮威	350	✓	手動方法
550		✓	手動方法	

亞洲車系	HONDA(本田)	新飛度	✓	手動方法
		CR-V	✓	手動方法
		本田轎車	✓	手動方法
	TOYOTA(豐田)	皇冠/銳志	✓	手動方法
		皇冠3.0	✓	手動方法
		普拉多/霸道	✓	手動方法
		佳美	✓	手動方法
		佳美2003	✓	手動方法
		凱美瑞	✓	手動方法
	NISSAN(日產)	風度A33	✓	手動方法
		貴士42/天籟/奇駿/西瑪	✓	手動方法
		新天籟	✓	手動方法
	MITSUBISHI(三菱)	帕傑羅	✓	手動方法
		勁炫	✓	手動方法
		歐藍德	✓	手動方法
		格藍迪MPV	✓	手動方法
	SUZUKI(鈴木)	天語SX4	✓	手動方法
		羚羊	✓	手動方法
	SUBARU(斯巴魯)	-	✓	手動方法
MAZDA(馬自達)	RX8	✓	手動方法	
	馬6/馬3	✓	手動方法	
	M6	✓	手動方法	
	睿翼	✓	手動方法	
歐洲車系	BENZ(賓士)	W220或S320	✓	手動方法
		M級-W164	✓	手動方法
		S級-221	✓	手動方法
	BMW(寶馬)	5系	✓	手動方法
		X3 E83	✓	手動方法
		其他	✓	手動方法
	VOLVO(沃爾沃)	C30	✓	手動方法
	VW(大眾)	類型1-MD2電機	✓	手動方法
		類型2-MD4電機	✓	手動方法
		朗逸	✓	手動方法
		高爾夫6	✓	手動方法
		波羅	✓	手動方法
		捷達	✓	手動方法
	CITROEN(雪鐵龍)	-	✓	手動方法
	RENAULT(雷諾)	-	✓	手動方法
	PORSCHE(保時捷)	帕納梅拉	✓	手動方法
		911	✓	手動方法
		卡宴-2010	✓	手動方法
	LANDROVER(路虎)	發現4 2010-2014	✓	手動方法
		攬勝 2009-2012	✓	手動方法
		發現4 2010	✓	手動方法
		攬勝 2014-	✓	手動方法
		神行者 2006-2011	✓	手動方法
發現3 2005-2009		✓	手動方法	
神行者 2 2010-2014		✓	手動方法	
ROLLS-ROYCE(勞斯萊斯)	-	✓	手動方法	
FIAT(菲亞特)	-	✓	手動方法	
JAGUAR(捷豹)	XF 2012-2014	✓	手動方法	
	XJ 2012-2014	✓	手動方法	